

Во избежание недоразумений покупатель должен внимательно изучить паспорт, ознакомиться с особенностями конструкции изделий, проверить внешний вид изделий, исправность механизмов трансформации.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Гарантийный ремонт мебели предоставляется в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделий составляет 18 месяцев.


Основанием для гарантийного обслуживания является товарный чек, договор купли-продажи и акт приёма-передачи. Указанные документы должны храниться у покупателя в течение срока службы изделия.

Примечание: предприятие – изготовитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшающие качество изделий.

ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ



ООО «Седьмая Карета»
ПАСПОРТ



ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и хранении мебель должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами. Недопустимо падение с любой высоты.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.1 Мебель должна храниться при температуре не ниже +2 градусов.
- 1.2 При транспортировке мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в теплом помещении **не менее суток без механических воздействий.**
- 1.3 Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 градусов и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- 1.4 Не располагайте мебель под прямыми солнечными лучами.
- 1.5 Не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
- 1.6 Не допускайте прямого контакта с водой.
- 1.7 Во избежание деформаций перемещение собранного изделия рекомендуется производить, слегка приподняв его над полом с трех сторон.
- 1.8 При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов.
- 1.9 Кухонный угловой диван предназначен для приёма пищи и отдыха. Не рекомендуется вставать ногами на изделие, сидеть на боковинах, использовать раскладное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- 1.10 Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.
- 1.11 Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом.
- 1.12 Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникшие вследствие нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не являются дефектом.
- 1.13 Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, не являются дефектом.
- 1.14 Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 3-х баллов 9-ти бальной системы серых эталонов, не является дефектом.

2. ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

2.1 Уход за мебельными тканями.

Внимание: нет ни одной ткани или съемного покрытия, которые можно было бы стирать!

При удалении загрязнений с помощью щетки следует учитывать, что использование щетки с жесткими волокнами нежелательно, т.к. она может повредить ворс ткани.

Для вакуумной чистки мебели (пылесосом) используйте специальные насадки. Не стоит применять пылесос слишком часто, т.к. вследствие этого снижается устойчивость ворса.

Использование воды может быть ограничено. Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани ворса.

При применении составов для удаления пятен предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия. Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру.

Никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

Внимание: до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок.

Для удаления застарелых пятен следует использовать средства для чистки мягкой мебели отечественного или импортного производства в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует так же удалять специализированными мебельными шампунями.

2.2 Уход за искусственной кожей.

Загрязненную поверхность обрабатывайте мягкой тканью, увлажненной раствором нейтрального моющего средства. Затем протрите ткань, смоченной в чистой воде. При использовании мебели из искусственной кожи все трущиеся при открывании (закрывании) части необходимо периодически протирать силиконовой губкой.

2.3 Уход за механизмами трансформации.

Допускается предельная нагрузка на элементы дивана - не более 90 кг. Механизм «Французская раскладушка» допускает воздействие не более 70 кг. на одну лату. Не допускается нагрузка на дно ящиков более 10 кг. Запрещается вставать ногами в бельевой ящик, держаться за него, хранить в нем тяжелые вещи. Превышение допустимой нагрузки приводит к поломке. По мере надобности смазывать трущиеся части механизма. Смазывание производится путем нанесения 1-2 капель индустриального масла И20А (продается в хозяйственных магазинах) в зону трения шарниров с последующим удалением излишков с помощью хлопчатобумажной ткани;

2.4 В процессе эксплуатации резьбовые соединения ослабевают, и поэтому, для безопасной эксплуатации мебели, необходимо проводить их технический осмотр и подтягивать все резьбовые соединения.

В изделиях с шариковыми направляющими 100-процентного раздвижения следует избегать резких рывков и перекосов выдвигной части. Направляющие установлены только для придания направления выдвигания.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ

3.1 Во избежание травмирования рук следите, чтобы во время складывания механизмов пальцы не находились между шарнирно – складывающимися деталями.

3.2 Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов не является дефектом (легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом).

3.3 Во избежание деформации узлов механизмов избегайте резких рывков и перекосов.

3.4 При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать крепежные соединения.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует требованиям ТУ предприятия-производителя.
Дата изготовления: см. на бирке

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится:

5.1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели и правил ухода за мебелью, указанных в паспорте.

5.2 Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы.

5.3 При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.

5.4 Преднамеренное повреждение, повреждения в результате стихийных бедствий, неправильная эксплуатация, повреждение домашними животными, повреждение повышенной температурой (например, утюгом или огнем), повреждения, вызванные попаданием внутрь дивана посторонних веществ, жидкостей, а так же насекомых.

5.5 В случае обнаружения дефектов в местах нарушения целостности упаковки при транспортировке.